


INTERVISION ULTRA SIREN

Руководство по Эксплуатации Беспроводной Сиреной

Введение

ULTRA SIREN представляет собой ведомое устройство, имеющее только лишь функцию сирены, которое не может использоваться как сигнальное. В основном используется для подключения к основному устройству (напр. системе сигнализации INTERVISION EGSM ULTRA PIR и т.п.) для формирования системы безопасности. Сирена запускается при получении беспроводного сигнала от подключенной системы сигнализации ULTRA серии.

Мини-Сирена ULTRA SIREN



СИРЕНА

2. Индикатор РАЗРЯДКИ батареек

3. Батарейный Отсек

4. Кнопка обучения Кода

Установка Батарей

Для установки батареи снимите винт в задней части сигнализационного устройства. Вставьте две щелочные батареи “AA” так, как указано на рисунке в батарейном отсеке. После установки последней батареи, система подаст звуковой сигнал, подтверждающий, что батареи установлены

надлежащим образом. Установите на место заднюю крышку и закрепите ее винтом. Когда будет необходимо заменить батарею, загорится индикатор разрядки батареи.


Установка сигнализационного устройства

После вставки батарей, установите мини-сирену в нужном месте, пользуясь двусторонней лентой, входящей в поставку. Рекомендуем ставить устройство повыше, где оно будет недоступно для посторонних, и в пределах 80 от спаренных устройств.

Управление Установкой Соединения (Задание Кода)

А. Установка соединения:

В режиме деактивированного дистанционного управления при вставленных батареях, нажмите на кнопку обучения кода 4 в задней части устройства ULTRA SIREN и на кнопку “обучения кода” 3 пульта дистанционного управления (ULTRA REMOTE) на 3 секунды; после того, как устройство ULTRA SIREN дважды подаст «звуковой сигнал», отпустите кнопку; светодиод мигнет 3 раза в подтверждение успешного установления соединения.



В. Сброс Кода Соединения:

Нажмите и держите нажатой кнопку обучения в задней части устройства ULTRA SIREN, сбросьте батарею. После того, как устройство ULTRA SIREN выдаст 3 раза “звуковой сигнал”, отпустите кнопку, код соединения успешно стерт

Инструкция по Эксплуатации

Активирование и Деактивирование Устройства:

После задания кода датчиков (соединения) для дистанционного управления, нажимайте на кнопку “ARM” или на кнопку “ CLR” на брелке дистанционного управления для активирования или деактивирования подсоединенных датчиков.

В режиме активирования, устройство ULTRA SIREN будет подавать тревожный сигнал в течение 10 секунд после срабатывания подсоединенного датчика.

Меры Предосторожности по Батарее

- ◆ Устанавливайте в батарейный отсек щелочные батареи надлежащего размера и с надлежащей полярностью. В случае ненадлежащей полярности устройство может повредиться.
- ◆ Не используйте вместе батареи разного типа, например, щелочные и углещинковые батареи, или новые батареи со старыми, не подзаряжайте батареи, они не предназначены для подзарядки.
- ◆ Не выбрасывайте батарею после того, как она сядет. В целях защиты окружающей среды, следуйте местным правилам обращения с ними.
- ◆ В случае простаивания устройства в течение длительного времени, достаньте батареи для предотвращения возможного протекания батарей.
- ◆ **www.intervision.ua**